

## ZIMSKO ZATVARANJE BAZENA

Nezavisno od tipa zimskog pokrivača koji posedujete, proces zimskog zatvaranja bazena najbolje ćete obaviti sledećim redosledom:

1. Skinuti merdevine sa bazena,
2. Testirati pH vrednosti vode ( idealna pH vrednost je između 7,2 i 7,8 ): Ukoliko je pH vrednost viša od idealne, dovesti je u gore navedene idealne granice. Nakon regulisanja pH vrednosti vode potrebno je odraditi šok hlor tretman vode. Doziranje hlora je naznačeno na samom upustvu na pakovanju (100g/m<sup>3</sup> – Hlor Granulat 60%, granulat razblažiti sa vodom pa dozirati u bazen). Uključiti filtraciju i sačekati 30 minuta.
3. Očistiti i usisati bazen,
4. Oboriti nivo vode u bazenu (nivo vode je potrebno spustiti ispod skimera 10-15 cm).
5. Postaviti čepove na potisne mlaznice (odšrafiti kuglu i na njeno mesto postaviti čep) i Gizzmo u skimer kako bi se sprečili ulazak vode u skimer i formiranje leda.
6. Postaviti plovke protiv leda u obliku krsta (potrebno je pričvrstiti ih za ivice bazena).
7. Doziranje zimske hemije: Wintersleep sipati direktno u predfilter pumpe (zatvoriti usisni i potisni ventil, otvoriti pumpu i direktno u predfilter sipati) i u sredini bazena za plovke pričvrstiti zimski hemijski plovak (Winter Dispenser).
8. Isprazniti kompletan cevni razvod kroz mašinsku prostoriju. Isprazniti vodu iz filtera. Isprazniti vodu iz pumpe. U slučaju posedovanja, potrebno je skinuti iz bazena i elektrogrejače, dozirne pumpe (sonde staviti u tečnost ( npr. u teglu sa vodom )), UV lampe, izmenjivače toplote. Zatvoriti ventile. U cevnom razvodu ne sme biti vode.
9. Postaviti zimski pokrivač preko bazena.

*Vaš bazen je spreman za zimu!*